MOZOS

EN



PORTABLE BLOWER FOR DUST ELECTRONICS
USER MANUAL

XB2

Manual Original

Precautions

To avoid the risk of fire, property damage, and personal injury, please observe the following safety precautions when using this product:

- Do not use this product with wet hands.
- Do not place this product in environments with splashing or immersion in water.
- Do not block the air outlet or air inlet when the product is in use.
- Do not insert foreign objects into the air outlet or air inlet.
- Do not place this product near heat sources such as stoves or heaters, especially in cars where it could cause an explosion or fire.
- Do not use this product near gas stations, petroleum gas,or other flammable products such as paint thinner, volatile agents, or sprays, as it may cause an explosion or fire.
- Do not drop or collide with the product, as this could damage it and cause abnormal operation. If the product is not working correctly, please contact after-sales service immediately.
- Do not forcefully pull, twist, squeeze, or modify the charging cable. If the charging cable is abnormally heated or damaged, please stop using it immediately.
- If the product makes abnormal noise, produces an odor, becomes too hot, or if the fan blades do not rotate normally, please stop using it immediately.
- Do not disassemble the entire product. If you accidentally disassemble it and cause abnormal operation, please contact after-sales service to send it back.

Air Dust Device



Package List

1* Air Dust

1* User Manual



1* Type C Charing Cable

Silicone Component&
3*Interchangeable Nozzles for Different Scenarios

Use of Nozzles

Please check if all accessories are included.

Accessories:

Universal Nozzle:

Suitable for blowing dust off computer hosts, keyboards, and other equipment.

inflatable Nozzle:

Suitable for inflating swimming rings, beach balls, yoga balls; and for blowing air onto barbecue charcoal.

Brush nozze:

Used to clean up static or thick dust adhesions.

Install the air nozzle

- Align the air nozzle with the outlet and turn clockwise until the nozzle reaches the end.
- When installing the other 3 nozzles, align the fitting with the outlet and push it all the way to the bottom.





Warning:

To avoid damage to the machine, do not block the air intake or outlet while the machine is running.

Power On/Off and Speed Regulation



Press and hold the on key for 3 seconds to switch the machine on and off.



Push up and down the stepless speed control press, adjust the wind size.

Care and Maintenance

Maintenance:

·This product is not waterproof, so please do not clean it with liquids such as alcohol, nail polish remover, or detergent.it is recommended to clean the product with aclean, soft cloth.
·Regularly remove any attachments from the air outlet and air inlet.
·Do not press or rub the air inlet and air outlet with fingernails or sharp objects.·
·Do not overcharge or overdischarge the battery, as it maycause damage to the battery cell.

Indicator Lights

Usage status indication	State description
White light full constant	Working status/ Complete charging
Flashing white light	Low battery/About to shut down/needs charging
The white light blinks slowly	Charging state

Specifications

Motor type: high-speed brushless motor 29 motor
Material: ABS
Battery capacity: 18650, 2000mAh×2, 7.4V
Operating voltage: 5.9V-8.3V
Charging time: DC 5V2A ≤2.5H Type-C
Endurance time: low speed 110 min, high speed 12 min
Rated power/speed: low speed 12W 30000RPM±10%, high speed 100W 110000RPM±10%
Blowing force: low speed ＞10g, high speed ＞120g
Product size: 88×39×138mm
Net weight: 223g
Total weight: 396g
Working temperature: 14°F~122°F (-10°C~50°C)
Storage temperature: -2°F~140°F (-10°C~60°C)
Noise: <90dB

Disposing of the Product

Precautions when disposing of the product:
The batteries used in this product are recyclable and renewable resources.When disposing of the battery, please hand it over to a battery collector for recycling, which should be handled by professional bodies. Before discarding the battery, it must be removed from the product, and the product must be disconnected from power. The batteries should be disposed of safely.

Battery removal steps:
▪Use professional tools to pry off the switch cover.
▪Pull out the battery lead terminal from the motherboard.
▪Then use professional iron scissors to cut the case and remove the battery.

Troubleshoot
▪Not working?
The battery may be low, so please charge the battery.

▪The light does not shine.
Please ensure that the adapter is properly plugged into the power outlet and that the power charging cable is correctly connected to the machine's Type-C port.

Producer/Producent/Výrobce/Hersteller: Mozos Sp. z o. o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl; +48508439793; Made in China; Wyprodukowano w ChRL; Vyrobeno v Číně; Hergestellt in China

Declaration of Conformity

Hereby Mozos Sp. z o. o. declares that the Mozos XB2 devices comply with the essential requirements and other relevant provisions of the following directives: EMC Directive 2014/30/EU. Test standards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021. The full CE declaration of conformity can be found at www.mozos.pl/deklaracje.
The use of the WEEE symbol (crossed-out bin) means that this product may not be treated as household waste. Proper disposal of used equipment allows you to avoid threats to human health and the natural environment resulting from the possible presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment, as well as improper storage and processing of such equipment. Selective collection also allows for the recovery of materials and components from which the device was manufactured. For details on recycling this product, please contact the retailer where you purchased it or your local authority. Made in China for: Mozos sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Warszawa NIP: PL 1182229831 BDO registration number: 000558288;



Safety Card

1. Product and Manufacturer Identification

· Product Name: As specified on the packaging, label, or instructions
· Model: As specified on the packaging, label, or instructions
· Manufacturer: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Warsaw; NIP: PL1182229831; BDO: 000558288; Manufactured in China
· Contact: Tel. +48 508 439 793, Email: serwis@mozos.pl
· Batch/Serial Number: Not applicable
· General Safety Conditions: Products comply with the General Product Safety Regulation (GPSR) (EU Regulation 2023/988, Art. 7 of Section II, and EU Regulation 2019/1020)
· Technical and Mechanical Data: Product description and CE compliance details on the manufacturer's website
· Assembly Instructions and Usage: In the product packaging or on the manufacturer's website [www.mozos.pl/instrukcje]
· Chemical Substances: Not applicable

2. Safe Usage Guidelines

· Placement: Place the blower on a flat and stable surface before use.
· Usage: Ensure the blower is directed away from the face or body during use to avoid injury.
· Handling and Storage: Store the blower in a dry, clean place when not in use. Avoid exposing it to excessive moisture, heat, or dust.

3. Warnings

· Risk of Injury: Do not point the blower at people, pets, or fragile objects.
· Risk of Electrical Shock: Do not use the blower if the power cord is damaged.
· Health Risk: Prolonged exposure to high-frequency noise could cause discomfort.

4. Maintenance and Disposal Instructions

· Maintenance: Clean the blower with a dry cloth. Do not use water or chemicals for cleaning.
· Disposal: The product contains recyclable materials and should not be disposed of with household waste. Take it to an appropriate recycling center.
· Storage: Store the blower in a cool and dry environment when not in use.
· Environmental Release Measures: Not applicable
· Personal Protection: Not applicable
· Toxicological Information: No known toxic effects.
· Ecological Information: The product is not considered biodegradable.

5. Compliance Information

· The product complies with the CE Directive: EMC Directive 2014/30/EU. Test standards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

6. Contact Information for Issues

· For any doubts or product issues, please contact the technical support department:
· Tel.: +48 508 439 793
· Email: serwis@mozos.pl

7. First Aid Instructions

· First aid measures aim to provide immediate support in health or life-threatening situations. These include assessing the condition of the victim, offering assistance according to established guidelines, and using first aid equipment that meets safety and quality requirements as per EU regulations, including the General Product Safety Regulation (GPSR). All actions should minimize risk to both the victim and the person providing aid, and their course is documented according to current regulations.
· In case of health or life-threatening danger, contact the emergency number: 112.

8. Transportation Information

· The products are not classified as hazardous for transportation. Transport in enclosed means of transport.

9. Revision History

· No changes

The information, advice, and guidelines contained in this document have been developed based on our knowledge, research, experience, and in good faith. We are not responsible for the consequences of improper or incorrect use of our products. Every user of this material should ensure in every possible way, including by testing the final product in appropriate conditions, that the provided materials are suitable for achieving the intended purposes.

MOZOS

PL



PRZENOŚNA DMUCHAWA DO ELEKTRONIKI KURZU
Instrukcja Obsługi

XB2

Instrukcja obsługi oryginalna

Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka pożaru, uszkodzenia mienia i obrażeń ciała, podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie używać produktu mokrymi rękami.
- Nie należy umieszczać tego produktu w miejscach narażonych na zachlapanie lub zanurzenie w wodzie.
- Nie należy blokować wylotu ani wlotu powietrza, gdy produkt jest używany.
- Nie wolno wkładać ciał obcych do wylotu lub wlotu powietrza.
- Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub grzejniki, zwłaszcza w samochodach, gdzie mogłoby to spowodować wybuch lub pożar.
- Nie używaj tego produktu w pobliżu stacji benzynowych, gazu ziemnego lub innych łatwopalnych produktów, takich jak rozcieńczalniki do farb, lotne środki lub spraye, ponieważ może to spowodować wybuch lub pożar.
- Nie upuszczaj produktu ani nie zderzaj się z nim, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie i nieprawidłowe działanie. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, natychmiast skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.
- Nie ciągnij, nie skręcaj, nie ściskaj ani nie modyfikuj kabla ładowania na siłę. Jeśli kabel ładowania jest nadmiernie rozgrzany lub uszkodzony, natychmiast zaprzestań jego używania.
- Jeśli produkt wydaje nietypowe dźwięki, wydziela nieprzyjemny zapach, nadmiernie się nagrzewa lub jeśli łopatki wentylatora nie obracają się normalnie, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- Nie demontuj całego produktu. Jeśli przypadkowo rozmontujesz produkt i spowodujesz jego nieprawidłowe działanie, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, aby go odesłać.

Urządzenie przeciwpyłowe



Lista pakietów

1* Dmuchawa powietrza

1* Instrukcja obsługi



1* Kabel do ładowania typu C

Komponent silikonowy&
3*Wymienne dysze dla różnych scenariuszy

Korzystanie z dysz

Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie akcesoria.

Akcesoria:



Uniwersalna dysza:
Nadaje się do zdmuchiwania kurzu z hostów komputerowych, klawiatur i innego sprzętu.

nadmuchiwana dysza:
Nadaje się do nadmuchiwania kółek do pływania, piłek plażowych, piłek do jogi oraz do nadmuchiwania węgla drzewnego do grilla.



Końcówka ze szczotką:
Służy do usuwania ładunków elektrostatycznych lub grubych przywierających pyłów.

Zamontować dyszę powietrza

Dopasuj dyszę powietrza do wylotu i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż dysza osiągnie koniec.
Podczas montażu pozostałych 3 dysz należy wyrównać złączkę z wylotem i wcisnąć ją do samego dołu.





⚠ Ostrzeżenie:
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.

Włączanie/wyłączanie zasilania i regulacja prędkości



Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.



Naciskaj przycisk bezstopniowej regulacji prędkości w górę i w dół, aby dostosować wielkość wiatru.

Pielęgnacja i konserwacja

Konserwacja:

·Ten produkt nie jest wodoodporny, dlatego nie należy czyścić go płynami, takimi jak alkohol, zmywacz do paznokci lub detergent. Zaleca się czyszczenie produktu czystą, miękką szmatką.

·Regularnie usuwaj wszelkie elementy z wylotu i wlotu powietrza.

·Nie naciskać ani nie pocierać wlotu i wylotu powietrza paznokciami lub ostrymi przedmiotami.

·Nie należy przeładowywać ani nadmiernie rozładowywać akumulatora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ogniwa akumulatora.

Wskaźniki świetlne

Wskazanie stanu użytkowania	Opis stanu
Stałe światło białe	Stan pracy/Całkowite ładowanie
Migające białe światło	Niski poziom naładowania akumulatora / zbliża się do wyłączenia / wymaga naładowania
Białe światło miga powoli	Stan ładowania

Specyfikacja:

Typ silnika: wysokoprędkościowy silnik bezszczotkowy 29 motor
Materiał: ABS
Pojemność baterii: 18650, 2000mAh×2, 7.4V
Napięcie robocze: 5.9V-8.3V
Czas ładowania: DC 5V2A ≤2.5H Type-C
Czas pracy: niska prędkość 110 min, wysoka prędkość 12 min
Moc znamionowa/prędkość: niska prędkość 12W 30000RPM±10%, wysoka prędkość 100W 110000RPM±10%
Siła nadmuchu: niska prędkość ＞10g, wysoka prędkość ＞120g
Wymiary produktu: 88×39×138mm
Waga netto: 223g
Waga całkowita: 396g
Temperatura pracy: 14°F~122°F (-10°C~50°C)
Temperatura przechowywania: -2°F~140°F (-10°C~60°C)
Hałas: <90dB

Utylizacja produktu

Środki ostrożności podczas utylizacji produktu:
Akumulatory użyte w tym produkcie nadają się do recyklingu i są odnawialne. Podczas utylizacji akumulatora należy przekazać go do punktu zbiórki akumulatorów w celu recyklingu, który powinien być prowadzony przez profesjonalne podmioty. Przed wyrzuceniem akumulatora należy go wyjąć z produktu i odłączyć go od zasilania. odłączony od zasilania. Akumulatory należy utylizować w bezpieczny sposób.

Etapy wyjmowania akumulatora:

- Do podważenia pokrywy przełącznika należy użyć profesjonalnych narzędzi.
- Wyciągnij zacisk przewodu akumulatora z płyty głównej.
- Następnie użyj profesjonalnych nożyczek żelaznych, aby przeciąć obudowę i wyjąć baterię.

Rozwiązywanie problemów

- Nie działa?

Bateria może być rozładowana, dlatego należy ją naładować.

- Światło nie świeci.

Upewnij się, że adapter jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania, a kabel do ładowania jest prawidłowo podłączony do portu Type-C urządzenia.

Producer/Producent/Výrobce/Hersteller: Mozos Sp. z o. o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl; +48508439793; Made in China; Wyprodukowano w ChRL; Vyrobeno v Číně; Hergestellt in China

Deklaracja zgodności

Niniejszym Mozos Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenia Mozos XB2 są zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: EMC Directive 2014/30/EU. Standardy testowe: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021. Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.mozos.pl/deklaracje.

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej. Wyprodukowano w Chinach dla: Mozos sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Warszawa NIP: PL 1182229831 Numer rejestrowy BDO: 000558288;

Karta Bezpieczeństwa



1. Identyfikacja Produktu i Producenta

· Nazwa Produktu: Zgodnie z opisem na opakowaniu, etykiecie lub instrukcji
· Model: Zgodnie z opisem na opakowaniu, etykiecie lub instrukcji
· Producent: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO: 000558288; Wyprodukowano w Chinach
· Kontakt: Tel. +48 508 439 793, e-mail: serwis@mozos.pl
· Numer Partii/Serii: Nie dotyczy
· Ogólne Warunki Bezpieczeństwa: Produkty spełniają wymagania ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) (Rozporządzenie UE 2023/988, art. 7 rozdziału II, oraz Rozporządzenie UE 2019/1020)
· Dane Techniczne i Mechaniczne: Opis produktu oraz szczegóły dotyczące zgodności CE na stronie producenta
· Instrukcja Montażu i Użytkowania: W opakowaniu produktu lub na stronie producenta [www.mozos.pl/instrukcje]
· Substancje Chemiczne: Nie dotyczy

2. Wskazówki dotyczące Bezpiecznego Użytkowania

· Umiejscowienie: Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni przed użyciem.
· Użytkowanie: Upewnij się, że urządzenie jest skierowane z dala od twarzy i ciała podczas używania, aby uniknąć kontuzji.
· Obsługa i Przechowywanie: Przechowuj urządzenie w suchym, czystym miejscu, gdy nie jest używane. Unikaj nadmiernej wilgoci, ciepła i kurzu.

3. Ostrzeżenia

· Ryzyko Urazu: Nie kieruj urządzenia w stronę ludzi, zwierząt domowych ani delikatnych przedmiotów.

· Ryzyko Poruszenia: Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
· Ryzyko Zdrowotne: Długotrwała ekspozycja na wysokiej częstotliwości hałas może powodować dyskomfort.

4. Instrukcje dotyczące Konserwacji i Utylizacji

· Konserwacja: Czyść urządzenie suchą ściereczką. Nie używaj wody ani środków chemicznych do czyszczenia.
· Utylizacja: Produkt zawiera materiały nadające się do recyklingu i nie powinien być wyrzucany do odpadów domowych. Oddaj go do odpowiedniego punktu recyklingu.
· Przechowywanie: Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, gdy nie jest używane.
· Środki dotyczące przypadkowego uwolnienia do środowiska: Nie dotyczy
· Ochrona osobista: Nie dotyczy
· Informacje toksykologiczne: Brak znanych skutków toksycznych.
· Informacje ekologiczne: Produkt nie jest biodegradowalny.

5. Informacje o Zgodności

· Produkt jest zgodny z dyrektywą CE: Dyrektywa EMC 2014/30/UE. Normy testowe: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

6. Dane Kontaktowe w przypadku Problemów

· W razie wątpliwości lub zgłoszenia problemów z produktem, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego:
· Tel.: +48 508 439 793
· E-mail: serwis@mozos.pl

7. Działania o Charakterze Pierwszej Pomocy

· Działania udzielania pierwszej pomocy mają na celu zapewnienie natychmiastowego wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Obejmują one ocenę stanu poszkodowanego, udzielenie pomocy zgodnie z ustalonymi wytycznymi oraz użycie sprzętu pierwszej pomocy spełniającego wymagania bezpieczeństwa i jakości określone w przepisach UE, w tym General Product Safety Regulation (GPSR). Wszelkie działania są podejmowane w sposób minimalizujący ryzyko dla poszkodowanego i udzielającego pomocy, a ich przebieg jest dokumentowany zgodnie z obowiązującymi procedurami.
· W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia skontaktuj się z numerem alarmowym: 112.

8. Informacje dotyczące Transportu

· Produkty nie są klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie. Przewozić krytymi środkami transportu.

9. Historia Zmian

· Brak zmian

Informacje, porady i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane na podstawie naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania naszych produktów. Każdy użytkownik tego materiału powinien upewnić się we wszelki możliwy sposób, w tym poprzez sprawdzenie produktu końcowego w odpowiednich warunkach, że dostarczone materiały są odpowiednie do realizacji zamierzonych celów.

CZ



PŘENOSNÝ VENTILÁTOR NA PRACH PRO ELEKTRONIKU

Uživatelská Příručka

XB2

Originální návod k použití

Bezpečnostní opatření

Abyste předešli riziku požáru, poškození majetku a zranění osob, dodržujte při používání tohoto výrobku následující bezpečnostní opatření:

- Nepoužívejte tento výrobek s mokrýma rukama.
- Neumisťujte tento výrobek do prostředí, kde dochází k postříkání nebo ponoření do vody.
- Neblokujte výstup nebo přívod vzduchu, když je výrobek v provozu.
- Nevkládejte cizí předměty do výstupu nebo přívodu vzduchu.
- Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou kamna nebo topení, zejména v autech, kde by mohl způsobit výbuch nebo požár.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti čerpacích stanic, ropných plynů nebo jiných hořlavých produktů, jako jsou ředidla, těkavé látky nebo spreje, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo požáru.
- Výrobek neupusťte ani s ním nenarážejte, protože by mohlo dojít k jeho poškození a k nestandardnímu provozu. l Pokud výrobek nefunguje správně, neprodleně kontaktujte poprodejní servis.
- Nabíjecí kabel netahejte, nekruťte, nemačkejte ani neupravujte násilím. l Pokud je nabíjecí kabel abnormálně zahřátý nebo poškozený, okamžitě jej přestaňte používat.
- Pokud výrobek vydává neobvyklý hluk, zápach, je příliš horký nebo se lopatky ventilátoru neotáčejí normálně, okamžitě jej přestaňte používat.
- Nerozebírejte celý výrobek.Pokud jej omylem rozeberete a způsobíte abnormální provoz, kontaktujte poprodejní servis a zašlete jej zpět.

Vzduchové prachové zařízení



Seznam balení

1* Vzdušný prach

1* Uživatelská příručka



1* Kabel typu C



Silikonová složka a 3*
vyměnitelné trysky pro různé scénáře

Use of Nozzles

Zkontrolujte, zda je součástí balení veškeré příslušenství.

Příslušenství:

Univerzální tryska:
Vhodný k odfukování prachu z počítačových počítačů, klávesnic a dalšího vybavení.



nafukovací tryska:
Vhodný k nafukování plaveckých kruhů, plážových míčů, míčů na jógu a k nafukování grilovacího uhlí.



Kartáčová tryska:
Používá se k čištění statických nebo silných prachových nánosů.

Instalace vzduchové trysky

- Vyrovnejte vzduchovou trysku s výstupem a otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud tryska nedosáhne konce.
- Při instalaci dalších 3 trysek zarovnejte šroubení s výstupem a zatlačte je až na dno.





⚠ Varování:
Aby nedošlo k poškození stroje, neblokujte přívod nebo odvod vzduchu, pokud je stroj v provozu.

Zapnutí/vypnutí a regulace otáček



Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí na 3 sekundy přístroj zapnete a vypnete.



Stisknutím tlačítka plynulé regulace rychlosti nahoru a dolů nastavte velikost větru.

Péče a údržba

Údržba:

·Tento výrobek není vodotěsný, proto jej prosím nečistěte tekutinami, jako je alkohol, odlakovač na nehty nebo čisticí prostředek. Doporučujeme čistit výrobek čistým, měkkým hadříkem.
·Regulérně odstraňujte všechny přídavné prvky z výstupu a přívodu vzduchu.
·Nema přívod a výstup vzduchu netlačte ani netřete nehty nebo ostrými předměty.
·Baterii nenabíjejte ani nevybíjejte nadměrně, protože by mohlo dojít k poškození článku baterie.

Kontrolky

Indikace stavu použití	Popis státu
Bílé světlo plné konstantní	Pracovní stav/úplné nabití
Blikající bílé světlo	Nízký stav baterie/Přibližně se vypíná/potřebuje nabít
Bílé světlo pomalu bliká	Stav nabíjení

Specyfikacja:

Typ silnika: wysokoprędkościowy silnik bezszczotkowy 29 motor
Materiał: ABS
Pojemność baterii: 18650, 2000mAh×2, 7.4V
Napięcie robocze: 5.9V-8.3V
Czas ładowania: DC 5V2A ≤2.5H Type-C
Czas pracy: niska prędkość 110 min, wysoka prędkość 12 min
Moc znamionowa/prędkość: niska prędkość 12W 30000RPM±10%, wysoka prędkość 100W 110000RPM±10%
Siła nadmuchu: niska prędkość ＞10g, wysoka prędkość ＞120g
Wymiary produktu: 88×39×138mm
Waga netto: 223g
Waga całkowita: 396g
Temperatura pracy: 14°F~122°F (-10°C~50°C)
Temperatura przechowywania: -2°F~140°F (-10°C~60°C)
Hałas: <90dB

Likvidace výrobku

Opatření při likvidaci výrobku:
Baterie použité v tomto výrobku jsou recyklovatelné a z obnovitelných zdrojů. Při likvidaci baterie ji předejte k recyklaci sběrně baterií, kterou by měly provádět odborné subjekty. Před likvidací baterie je nutné ji z výrobku vyjmout a výrobek odpojit od napájení. Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány.

Kroky pro vyjmutí baterie:
· K vypáčení krytu spínače použijte profesionální nářadí.
· Vytáhněte přívodní svorku baterie ze základní desky.
· Poté pomocí profesionálních nůžek na železo rozstřihněte pouzdro a vyjměte baterii.

Řešení problémů

· Nefunguje?
Baterie může být vybitá, proto ji nabijte.

· Světlo nesvítí.
Ujistěte se, že je adaptér správně zapojen do elektrické zásuvky a že je napájecí nabíjecí kabel správně připojen k portu typu C zařízení.

Producer/Producent/Výrobce/Hersteller: Mozos Sp. z o. o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl; +48508439793; Made in China; Wyprodukowano w ChRL; Vyrobeno v Číně; Hergestellt in China

Prohlášení o shodě

Tímto Mozos Sp. z o. o. prohlašuje, že zařízení Mozos XB2 splňují základní požadavky a další příslušná ustanovení následujících směrnic: EMC Directive 2014/30/EU. Testovací standardy: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021. Úplné CE prohlášení o shodě lze nalézt na www.mozos.pl/deklaracje.

Použití symbolu WEEE (přeškrtnutá popelnice) znamená, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Správná likvidace použitého zařízení vám umožňuje vyhnout se ohrožení lidského zdraví a životního prostředí v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení, jakož i nesprávného skladování a zpracování takového zařízení. Selektivní sběr také umožňuje obnovu materiálů a součástí, ze kterých bylo zařízení vyrobeno. Podrobnosti o recyklaci tohoto produktu vám poskytne prodejce, u kterého jste jej zakoupili, nebo místní úřad. Vyrobeno v Číně pro: Mozos sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Warszawa NIP: PL 1182229831 Registrační číslo BDO: 000558288;

Bezpečnostní karta

1. Identifikace produktu a výrobce

· Název produktu: Podle označení na obalu, štítku nebo pokynů
· Model: Podle označení na obalu, štítku nebo pokynů
· Výrobce: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Varšava; IČO: PL1182229831; BDO: 000558288; Vyrobeno v Číně
· Kontakt: Tel. +48 508 439 793, e-mail: serwis@mozos.pl
· Číslo šarže/serie: Neplatí
· Obecné bezpečnostní podmínky: Produkty splňují požadavky obecného nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR) (Nařízení EU 2023/988, čl. 7 II. oddílu, a Nařízení EU 2019/1020)
· Technická a mechanická data: Popis produktu na webu výrobce
· Pokyny k montáži a použití: V balení produktu nebo na stránkách výrobce [www.mozos.pl/instrukcje]
· Chemické látky: Neplatí

2. Pokyny pro bezpečné použití

· Umístění: Před použitím položte přístroj na stabilní, rovný povrch.
· Použití: Ujistěte se, že zařízení je nasměrováno mimo obličej a tělo během používání, abyste předešli zranění.
· Manipulace a skladování: Skladujte přístroj v suchém, čistém místě, pokud není používán. Vyhněte se nadměrné vlhkosti, teplu a prachu.

3. Varování

· Riziko zranění: Nesměrujte zařízení na lidi, zvířata nebo křehké předměty.
· Riziko úrazu elektrickým proudem: Nepoužívejte zařízení, pokud je napájecí kabel poškozen.
· Riziko pro zdraví: Dlouhodobé vystavení vysokofrekvenčnímu hluku může způsobit nepohodlí.

4. Pokyny pro údržbu a likvidaci

· Údržba: Čistěte přístroj suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani chemikálie k čištění.

· Likvidace: Produkt obsahuje recyklovatelné materiály a neměl by být vyhazován do domácího odpadu. Odevzdejte jej na určené recyklační místo.

· Skladování: Skladujte přístroj v chladném a suchém místě, pokud není používán.

· Opatření při náhodném uvolnění do životního prostředí: Neplatí

· Osobní ochrana: Neplatí

· Toxikologické informace: Nejsou známy žádné toxické účinky.

· Ekologické informace: Produkt není biologicky odbouratelný.

5. Informace o shodě

· Produkt je v souladu s CE směrnicí: Směrnice EMC 2014/30/UE. Zkušební normy: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

6. Kontaktní údaje v případě problémů

· Pro jakékoliv dotazy nebo problémy s produktem se prosím obraťte na oddělení technické podpory:

· Tel.: +48 508 439 793

· E-mail: serwis@mozos.pl

7. Pokyny pro první pomoc

· Pokyny pro první pomoc mají za cíl poskytnout okamžitou podporu v situacích ohrožení zdraví nebo života. Patří sem hodnocení stavu postiženého, poskytnutí pomoci podle stanovených pokynů a použití první pomoci, která splňuje bezpečnostní a kvalitativní požadavky podle předpisů EU, včetně Obecného nařízení o bezpečnosti produktů (GPSR). Všechny kroky by měly minimalizovat riziko pro postiženého i osobu poskytující pomoc a jejich průběh by měl být dokumentován podle platných předpisů.

· V případě ohrožení zdraví nebo života kontaktujte tísňovou linku: 112.

8. Informace o přepravě

· Produkty nejsou klasifikovány jako nebezpečné pro přepravu. Přepravujte je uzavřenými dopravními prostředky.

9. Historie změn

· Žádné změny

Informace, rady a pokyny uvedené v tomto dokumentu byly vypracovány na základě našich znalostí, výzkumu, zkušeností a v dobré víře. Neodpovídáme za důsledky nesprávného nebo nevhodného použití našich produktů. Každý uživatel tohoto materiálu by měl zajistit všemi možnými způsoby, včetně ověření konečného produktu v odpovídajících podmínkách, že poskytnuté materiály jsou vhodné pro dosažení zamýšlených cílů.

MOZOS

DE



TRAGBARER GEBLÄSE FÜR STAUBELEKTRONIK
Benutzerhandbuch

XB2

Originalanleitung

Vorsichtsmaßnahmen

Um die Gefahr von Bränden, Sach- und Personenschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung dieses Produkts:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen auf, in denen es spritzt oder in Wasser getaucht wird.
- Blockieren Sie nicht den Luftauslass oder den Lufteinlass, wenn das Gerät in Gebrauch ist.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Luftauslass oder Lufteinlass.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen auf, insbesondere nicht in Autos, wo es eine Explosion oder einen Brand verursachen könnte.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Tankstellen, Petroleumgas oder anderen entflammbaren Produkten wie Farbverdünner, flüchtigen Stoffen oder Sprays, da dies eine Explosion oder einen Brand verursachen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht an, da dies zu Schäden und Funktionsstörungen führen kann. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.
- Ziehen Sie nicht gewaltsam am Ladekabel, verdrehen Sie es nicht, quetschen Sie es nicht und verändern Sie es nicht. Wenn sich das Ladekabel ungewöhnlich stark erwärmt oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter.
- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche macht, einen Geruch erzeugt, zu heiß wird oder sich die Lüfterflügel nicht normal drehen, stellen Sie den Betrieb bitte sofort ein.
- Zerlegen Sie nicht das gesamte Produkt. Wenn Sie es versehentlich zerlegen und eine Funktionsstörung verursachen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um es zurückzuschicken.

Luftstaubgerät



Liste der Pakete

1* Luftstaub

1* Benutzerhandbuch



1* Typ C Ladekabel

Silikonkomponente&
3*Austauschbare Düsen für verschiedene Szenarien

Verwendung von Düsen

Bitte prüfen Sie, ob alle Zubehörteile enthalten sind.

Zubehör:



Universal-Düse:
Geeignet zum Abblasen von Staub von Computer-Hosts, Tastaturen und anderen Geräten.

aufblasbare Düse:
Geeignet zum Aufblasen von Schwimmringen, Strandbällen, Yogabällen und zum Aufblasen der Grillkohle.

Bürste nozze:
Zur Beseitigung von statischen oder dicken Staubanhaftungen.

Installieren Sie die Luftdüse

- Richten Sie die Luftdüse auf den Auslass aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Düse das Ende erreicht.
- Richten Sie beim Einbau der anderen 3 Düsen das Anschlussstück auf den Auslass aus und schieben Sie es ganz nach unten.





⚠ Warnung:

Um Schäden an der Maschine zu vermeiden, dürfen Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht blockieren, während die Maschine läuft.

Ein- und Ausschalten und Drehzahlregelung



Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.



Drücken Sie den stufenlosen Geschwindigkeitsregler nach oben und unten, um die Windstärke einzustellen.

Pflege und Wartung

Wartung:

·Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, also reinigen Sie es bitte nicht mit Flüssigkeiten wie Alkohol, Nagellackentferner oder Reinigungsmittel. Es wird empfohlen, das Produkt mit einem sauberen, weichen Tuch zu reinigen.
·Entfernen Sie regelmäßig alle Anbauteile vom Luftauslass und Lufteinlass.
·Drücken oder reiben Sie nicht mit den Fingernägeln oder scharfen Gegenständen auf den Lufteinlass und den Luftauslass.
·Überladen oder entladen Sie den Akku nicht, da dies zu Schäden an den Akkuzellen führen kann.

Blinklichter

Anzeige des Verwendungsstatus	Beschreibung des Staates
Weißes Licht voll konstant	Arbeitsstatus/Vollständige Aufladung
Blinkendes weißes Licht	Niedriger Batteriestand/Bereit zur Abschaltung/Aufladen erforderlich
Das weiße Licht blinkt langsam	Zustand der Aufladung

Spezifikationen:

Motortyp: hochgeschwindigkeits brushless motor 29 motor
Material: ABS
Akkukapazität: 18650, 2000mAh×2, 7.4V
Betriebsspannung: 5.9V-8.3V
Ladezeit: DC 5V2A ≤2.5H type-c
Betriebsdauer: niedrige geschwindigkeit 110 min, hohe geschwindigkeit 12 min
Nennleistung/drehzahl: niedrige geschwindigkeit 12W 30000RPM±10%, hohe geschwindigkeit 100W 110000RPM±10%
Blaskraft: niedrige geschwindigkeit ＞10g, hohe geschwindigkeit ＞120g
Produktgröße: 88×39×138mm
Nettogewicht: 223g
Gesamtgewicht: 396g
Betriebstemperatur: 14°F~122°F (-10°C~50°C)
Lagertemperatur: -2°F~140°F (-10°C~60°C)
Geräuschpegel: <90dB

Beseitigung des Produkts

Vorsichtsmaßnahmen bei der Beseitigung des Produkts:
Die in diesem Produkt verwendeten Batterien sind wiederverwertbare und erneuerbare Ressourcen. Wenn Sie die Batterie entsorgen, geben Sie sie bitte bei einem Batteriesammler zum Recycling ab, der von professionellen Stellen beauftragt ist. Bevor Sie die Batterie entsorgen, muss sie aus dem Gerät entfernt und das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden. Die Batterien sollten sicher entsorgt werden.

Schritte zum Entfernen der Batterie:
- Verwenden Sie professionelles Werkzeug, um die Abdeckung des Schalters zu entfernen.
- Ziehen Sie den Anschluss des Batteriekabels von der Hauptplatine ab.
- Verwenden Sie dann eine professionelle Eisenschere, um das Gehäuse aufzuschneiden und die Batterie herauszunehmen.

Fehlerbehebung

- Funktioniert nicht?

Der Akku ist möglicherweise schwach, laden Sie ihn daher auf.

- Das Licht leuchtet nicht.

Bitte vergewissern Sie sich, dass der Adapter richtig in die Steckdose eingesteckt ist und dass das Ladekabel richtig mit dem Typ-C-Anschluss des Geräts verbunden ist.

Producer/Producent/Výrobce/Hersteller: Mozos Sp. z o. o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Warszawa; NIP: PL1182229831; BDO:000558288; serwis@mozos.pl; www.mozos.pl; +48508439793; Made in China; Wyprodukowano w ChRL; Vyrobeno v Číně; Hergestellt in China

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Mozos Sp. z o.o., dass die Geräte Mozos XB2 die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der folgenden Richtlinien erfüllen: EMC Directive 2014/30/EU. Teststandards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021. Die vollständige CE-Konformitätserklärung finden Sie unter www.mozos.pl/deklaracje.

Die Verwendung des WEEE-Symbols (durchgestrichene Mülltonne) bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des gebrauchten Geräts ermöglicht es, Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch das mögliche Vorhandensein von gefährlichen Substanzen, Gemischen und Komponenten im Gerät sowie durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung solcher Geräte entstehen können. Die getrennte Sammlung ermöglicht auch die Rückgewinnung von Materialien und Komponenten, aus denen das Gerät hergestellt wurde. Für Einzelheiten zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben, oder an Ihre örtlichen Behörden. Hergestellt in China für: Mozos Sp. z o.o. Sokratesa 13/37 01-909 Warschau USt-IdNr.: PL 1182229831 BDO-Registrierungsnummer: 000558288

Sicherheitskarte

1. Produkt- und Herstelleridentifikation

· Produktname: Wie auf der Verpackung, dem Etikett oder in der Anleitung angegeben

· Modell: Wie auf der Verpackung, dem Etikett oder in der Anleitung angegeben

· Hersteller: Mozos Sp. z o.o.; Sokratesa 13/37; 01-909; Warschau; USt-IdNr: PL1182229831; BDO: 000558288; Hergestellt in China

· Kontakt: Tel. +48 508 439 793, E-Mail: serwis@mozos.pl

· Chargen-/Seriennummer: Nicht zutreffend

· Allgemeine Sicherheitsbedingungen: Produkte entsprechen der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) (EU-Verordnung 2023/988, Art. 7, Abschnitt II, und EU-Verordnung 2019/1020)

· Technische und mechanische Daten: Produktbeschreibung auf der Herstellerseite

· Montageanleitungen und Verwendung: Im Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers [www.mozos.pl/instrukcje]

· Chemische Substanzen: Nicht zutreffend

2. Hinweise zur sicheren Verwendung

· Platzierung: Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, flache Oberfläche, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

· Verwendung: Achten Sie darauf, dass das Gerät von Ihrem Gesicht oder Körper weggedreht wird, um Verletzungen zu vermeiden.

· Handhabung und Lagerung: Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen Ort, wenn es nicht verwendet wird. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, Hitze und Staub.

3. Warnhinweise
· Verletzungsgefahr: Richten Sie das Gerät nicht auf Menschen, Tiere oder zerbrechliche Objekte.
· Stromschlaggefahr: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
· Gesundheitsgefahr: Längerer Kontakt mit hochfrequentem Lärm kann Unbehagen verursachen.

4. Wartungs- und Entsorgungshinweise
· Wartung: Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Wasser zur Reinigung.
· Entsorgung: Das Produkt enthält recycelbare Materialien und darf nicht mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bringen Sie es zu einem geeigneten Recyclingzentrum.
· Lagerung: Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht verwendet wird.
· Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung in die Umwelt: Nicht zutreffend
· Persönliche Schutzausrüstung: Nicht zutreffend
· Toxikologische Informationen: Keine bekannten toxischen Auswirkungen.
· Ökologische Informationen: Das Produkt wird nicht als biologisch abbaubar angesehen.

5. Konformitätsinformationen
· Das Produkt entspricht der CE-Richtlinie: EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Prüfstandards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

6. Kontaktdaten im Falle von Problemen
· Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den technischen Support:
· Tel.: +48 508 439 793
· E-Mail: serwis@mozos.pl

7. Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Erste-Hilfe-Maßnahmen zielen darauf ab, sofortige Unterstützung bei gesundheitlichen oder lebensbedrohlichen Situationen zu leisten. Dazu gehört die Beurteilung des Zustands des Verletzten, die Hilfe gemäß den festgelegten Richtlinien sowie die Verwendung von Erste-Hilfe-Ausrüstung, die den Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der EU-Verordnungen, einschließlich der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR), entspricht. Alle Maßnahmen sollten das Risiko für den Verletzten und die helfende Person minimieren, und ihr Verlauf wird gemäß den geltenden Vorschriften dokumentiert.
· Bei gesundheitlichen oder lebensbedrohlichen Gefährdungen kontaktieren Sie bitte die Notrufnummer: 112.

8. Transportinformationen
· Die Produkte sind nicht als gefährlich für den Transport klassifiziert. Transportieren Sie sie in geschlossenen Transportmitteln.

9. Änderungsverlauf
· Keine Änderungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Ratschläge und Hinweise wurden auf Grundlage unseres Wissens, unserer Forschung, Erfahrungen und in gutem Glauben erstellt. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen unsachgemäßen oder falschen Gebrauchs unserer Produkte. Jeder Benutzer dieses Materials sollte auf jede mögliche Weise sicherstellen, auch durch Überprüfung des Endprodukts unter geeigneten Bedingungen, dass die bereitgestellten Materialien für die beabsichtigten Zwecke geeignet sind.